



ISTRUZIONI D'USO



Descrizione del Prodotto

Trillo Pad è un cuscino smart universale per ogni tipo di seggiolino per auto, progettato per monitorare la presenza del tuo bambino .

Trillo Pad è un dispositivo di sicurezza che allerta via APP se il bambino è stato abbandonato nel veicolo. L'APP avvisa tramite segnale acustico, facendo lampeggiare il LED della fotocamera e facendo vibrare il telefono (opzionali) dell'utente principale. Questo allarme rimane attivo fino alla rimozione del bambino dal cuscino. L'APP invia una notifica informando dell'abbandono, con le precise coordinate GPS, alla lista di utenti associati/secondari precedentemente impostata, per esempio: genitori, nonni o amici.

Monitora la presenza del bambino
Età: fino a 4 anni;
Peso: da 2.500 g.

Contenuto della scatola:

- 1 x Cuscino Smart Trillo Pad
- 1 x Istruzioni d'uso

Specifiche Tecniche:

- Android compatibile OS 5.0 o superiore.
- iOS compatibile OS 11.0 o superiore.
- Comunicazione: Bluetooth Low Energy.
- Potenza di trasmissione: 2.51mW.
- Batteria sostituibile 3V CR2450
- Temperatura di funzionamento: -20°C a +70°C

Primi passi per l'utilizzo:

Rimuovere il cuscino dalla scatola e posizionarlo sul seggiolino. Infilare la fibbia della cintura di sicurezza del seggiolino attraverso lo slot del cuscino. Assicurarsi che il logo Trillo Pad sia rivolto verso l'alto, come mostrato in Fig. 1.



Fig. 1

Registrazione del prodotto

- Scaricare l'APP TrilloPad disponibile negli store di Android e IOS.



NOTA:

L'applicazione comunica con il seggiolino tramite bluetooth, è fondamentale che quest'ultimo sia SEMPRE attivo.

In caso di cancellazione e reinstallazione dell'app sarà necessario ripetere l'intera procedura di accoppiamento con i dispositivi secondari di familiari/amici.

NOTA:

Su alcuni telefoni Android potrebbe essere necessario attivare i permessi di: Avvio automatico APP e Visualizza notifiche nella schermata di blocco).

Sui telefoni iPhone con versione iOS superiore o uguale a 13.0.0 sarà necessario dare all'app il permesso di localizzazione "SEMPRE ATTIVO" questo può essere fatto da Impostazioni -> TrilloPad, questa opzione è fondamentale per il risveglio dell'applicazione da chiusa.

- Quando l'APP viene avviata si visualizza il menù.




- Per registrare un bambino premere l'icona + , come mostrato sotto. L'APP permette di registrare e monitorare fino a 4 bambini.


(Nota: connettere il cuscino dalle impostazioni Bluetooth del telefono Android).



- Inserire il nome del bambino.
- In seguito, premi l'icona del bambino per caricare una foto (opzionale). E' possibile scattare una foto oppure sceglierne una dalla galleria del telefono.




- Verranno mostrati il nome e la foto del bambino.




- Per connettere l'APP al cuscino premere sul logo Trillo Pad presente sopra al cuscino. Il cuscino emetterà un segnale acustico.



- Dopo il segnale acustico, mantenere la pressione sul cuscino e premere il pulsante "CONNETTI" sulla APP. In seguito, il cuscino si conetterà con l'APP.



- Avvenuta la connessione fra il cuscino e l'APP, il cuscino emetterà un secondo segnale acustico.
- Nella schermata Home verrà visualizzato il livello di carica della batteria del cuscino connesso.



- Quando il livello di carica della batteria scende l'indicatore di carica cambia colore.
- Quando il livello di carica della batteria è molto basso l'indicatore di carica è rosso.
- Ogni qualvolta la batteria deve essere sostituita il cuscino emetterà quattro segnali acustici.

Impostazioni



- Dal menù in alto premere l'icona a destra «IMPOSTAZIONI» per attivare la vibrazione, il flash ad intermittenza e selezionare la suoneria allarme.

Aggiungere utenti associati

- Dopo aver connesso il cuscino all'APP, l'utente principale deve premere dal menù in alto l'icona «CONNETTI» e premere il pulsante "SCANSIONA CODICE QR".




- L'utente associato deve premere dal menù in alto l'icona «CONNETTI» e premere il pulsante "MOSTRA IL MIO CODICE QR", così il CODICE QR dell'utente associato verrà visualizzato.
- L'utente principale potrà scansionare il CODICE QR ed inserire il nome del dell'utente associato. Il nome degli utenti associati sarà visibile nella lista utenti associati.

In questo modo gli utenti associati riceveranno una notifica con le coordinate GPS nel caso in cui il bambino venisse abbandonato.

Utilizzo del prodotto

La schermata principale dell'APP mostra lo stato del cuscino:

- Se il bambino non si trova sul cuscino, l'immagine del bambino viene mostrata in bianco e nero.
- Quando il bambino si trova sul cuscino, l'immagine del bambino viene mostrata a colori.



Il cuscino si collega all'APP e monitora la presenza del bambino. Il cuscino si spegne quando il bambino viene prelevato, si riaccende quando il bambino viene nuovamente posizionato sul cuscino.

- Nel caso in cui il bambino venisse abbandonato (distanza di 10-15 metri), il sistema invia la notifica di allarme, “ATTENZIONE! (NOME) È STATO ABBANDONATO GPS 22.3213 N 113.9433 E”. Il telefono inoltre emetterà un segnale acustico di allarme, con vibrazione e flash lampeggiante (opzionali).
- Gli utenti associati riceveranno la notifica di allarme.
- Premere sulle coordinate per visualizzare la posizione su Google Maps.
- L'utente principale dal menù in alto può premere l'icona «MAPPA» per visualizzare dall'APP la posizione esatta in cui il bambino è stato lasciato incustodito, come mostrato nella Fig 2.




Fig. 2

N.B.: Il cuscino emette tre beep, ogni 60 secondi, quando il cuscino non riesce a connettersi all'APP, per ricordare all'utente principale che non vi è connessione tra il cuscino e l'APP. Verificare quindi che il telefono sia acceso e non in modalità aereo o con Bluetooth spento, o che l'APP sia installata correttamente.

Mantenimento del prodotto

Il tessuto esterno e' impermeabile e removibile per essere lavato fino a 30°, le condizioni ideali sono nell'etichetta interna. Aprire la zip del tessuto esterno del cuscino e tirare fuori la parte interna del cuscino, metterla in un luogo asciutto e pulito.

La stima della durata della batteria è di circa due anni.

La batteria può essere sostituita estraendo la parte interna del cuscino, e svitando le due viti di sicurezza del vano batteria.

Garanzia

Il prodotto è garantito contro qualsiasi difetto di non conformità in normali condizioni operative d'uso. Pertanto, la garanzia non si applica in caso di danni causati da uso improprio, usura o danni accidentali.

(Nota: La batteria non è inclusa nella garanzia in quanto è un materiale di consumo e deve essere sostituita secondo necessità.)

Per la durata della garanzia e sui difetti di conformità, fare riferimento alle specifiche disposizioni delle leggi nazionali applicabili nel paese di acquisto.

Avvertenze generali

Non lasciare alcun materiale di imballaggio (buste di plastica, scatole di cartone, ecc.) potenzialmente pericoloso per il bambino. Prima di utilizzare il dispositivo, assicurarsi che non sia danneggiato, altrimenti contattare il rivenditore e non utilizzare il dispositivo. Per evitare il rischio di surriscaldamento, tenere il cuscino del bambino lontano da tutte le fonti esterne di calore.

Dichiarazione di conformità

Trillo Pad è conforme a tutti i regolamenti e le normative UE necessarie.

Il prodotto è certificato CE e FCC. Oltre a EMC, RED e ROHS e REACH.

Il prodotto può essere utilizzato in tutti i paesi dell'UE, negli Stati Uniti, negli Emirati Arabi Uniti, in Asia, in Oceania e nel Pacifico.

Certificato di conformità

Si dichiara che il tipo di apparecchiatura radio cuscino anti-abbandono Trillo Pad CUSCINO SMART è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Marca: Trillo Pad CUSCINO SMART
MADE IN CHINA

Frequenza Bluetooth: 2402 – 2480MHz
Potenza Bluetooth eirp: -0,26 dBm
Software: V1.X.X

Importatore Principale: MPA TECH Srl -
Via Friuli, 51 - 20135 Milano (MI) - Italia



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici,

oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014. Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenza negative per l'ambiente e la salute.

ATTENZIONE: il presente cuscino è stato testato dall'autorità competente per dimostrare che non interferisce con l'omologazione dei seggiolini auto. Utilizzare solo con seggiolini omologati. Se il cuscino è danneggiato, non utilizzare e provvedere immediatamente alla sua sostituzione/riparazione tramite il fabbricante o un suo centro di assistenza autorizzato. Prima di ogni utilizzo verificare che la batteria del dispositivo sia carica.

ATTENZIONE: batteria al litio, pericolo di esplosione se viene sostituita con una batteria di tipo non corretto. Accertarsi di aver correttamente fissato il seggiolino all'auto prima di fissare correttamente il dispositivo su di esso.

ATTENZIONE: se il seggiolino o il dispositivo non sono correttamente fissati potrebbero causare danni all'utilizzatore. Seguire sempre le istruzioni d'uso e farvi riferimento ogni qualvolta si debba rimuovere/riposizionare il dispositivo. Verificare sempre che il dispositivo sia compatibile con il seggiolino auto, in caso contrario non deve essere utilizzato. Non aggiungere altri accessori non omologati dall'autorità competente. Non rimuovere la fodera interna e non sostituirla con un'altra non approvata dal fabbricante. Non immergere in acqua prima di aver rimosso il modulo elettronico presente all'interno del cuscino. Tenere il dispositivo e la sua batteria lontano da fonti di calore.

ATTENZIONE: Il cuscino smart Trillo Pad è progettato per monitorare la presenza di un bambino sul seggiolino ed avvisare il guidatore. Non scarica le responsabilità del guidatore e non elimina il rischio di dimenticare un bambino a bordo. Se si utilizza il cuscino smart solo con la APP, e' responsabilità dell'utente di assicurarsi che il telefonino e il Bluetooth siano accesi e che se un allarme viene rilevato, il guidatore si attivi di conseguenza.

ATTENZIONE: rispettare sempre le specifiche in merito al peso e all'età del bambino per il quale è destinato questo dispositivo. Non utilizzare per bambini di età o peso diversi da quelli specificati nel presente manuale. L'infiammabilità dei materiali usati per fabbricare il cuscino è conforme ai pertinenti paragrafi della risoluzione consolidata ECE sulla costruzione dei veicoli.

Accessori Trillo Pad

Il cuscino smart Trillo Pad ha due accessori, acquistabili separatamente, che possono connettersi sia con il cuscino che con l'APP TrilloPad.

1) Trillo Safe – Accessorio bluetooth con funzione di allarme (Accendisigari: presa 12V).



Il **Trillo Safe** funziona sia collegato alla APP oppure no. E' un allarme preventivo che, quando si spegne il motore, ricorda con un allarme sonoro e visivo che un bambino e' seduto sul seggiolino. Si attiva immediatamente allo spegnimento del motore dell'auto e ti avvisa, grazie al segnalatore visivo e acustico integrato, della presenza del bambino all'interno del veicolo. Trillo Safe è utile soprattutto per le persone senza smartphone o nel caso quest'ultimo venga dimenticato o sia scarico.

2) Trillo Alert - Accessorio bluetooth con funzione di allarme (Portachiavi).



Il **Trillo Alert** funziona se collegato alla APP. L'allarme si attiverà quando il guidatore dimentica sia il telefono che il bambino in auto. Trillo Alert è utile soprattutto se dimentichi lo smartphone o se si dovesse scaricare e spegnere.

Customer Support

Per ulteriori informazioni e assistenza, vi preghiamo di contattarci tramite la pagina di supporto su www.trillopad.it/support.



www.trillopad.it